Dispositivo di presa positivo secondario

Il dispositivo di presa positivo secondario atto ad impedire il rilascio del carico completo o di parte dello stesso, si rende necessario in presenza di carichi NON unitari.

Esempi di carico NON unitario:

- Carico non pallettizzato;
- Carico pallettizzato mancante di involucro termoretraibile e/o reggiatura;
- Carico pallettizzato con in involucro e/o reggiatura danneggiati;
- Carico posto su pallet a perdere.

Sequenza di sollevamento per carico non unitario (pallet non riutilizzabile)

1) Posizionare il carico sopra la rete senza appoggiarlo

2) Inserire gli occhielli negli appositi ganci di sicurezza avendo cura di iniziare dalla parte posteriore

3) sollevare in sicurezza